

# BROYEUR BUGNOT Modèles BVN45 / BVN34

## Caractéristiques techniques



Broyeur sur châssis routier.

Pré-requis : véhicule tractant équipé d'une boule d'attelage

Remorque routière 500 kg = permis B

Dimensions : Longueur : 3m - Largeur : 1,50 m - Hauteur : 2 m. Poids 400 kg

Diamètre de coupe des branchages : de minimum 1 cm à 8 cm maximum.

Au-dessous de 1 cm, utiliser la tondeuse à gazon.

Système de coupe : 24 fléaux mobiles

Système No stress : régulateur automatique de broyage

Modèle BVN34. Moteur : 14 cv

Modèles BVN45-2016, BVN45-2017, BVN45 CESSIEU, BVN45 AOSTE, BVN45 DOMESSIN. Moteur : 18 cv

Modèles BVN45-2020, BVN45 LES ABRETS, BVN45 PORCIEU. Moteur : 23 cv

## Infos pratiques

Le carburant utilisé est du SP 95.

Le broyeur est prêté avec le plein de carburant ; il devra donc être rendu « réservoir plein ».

Attention ! les réparations découlant d'une erreur ou d'une mauvaise qualité de carburant sont à la charge de l'emprunteur.

Aucune opération d'entretien ni de réparation ne doit être réalisée par l'emprunteur hormis le remplissage du réservoir à carburant.

Trémie de chargement des branchages avec volet ouvert pour le travail ; volet fermé pour le déplacement.

Barre de commande du rouleau ameneur permettant de faire fonctionner le rouleau en marche avant, arrière ou stop.

Goulotte d'éjection orientable, en desserrant, orientant et resserrant la goupille noire.

Bouton d'arrêt d'urgence au-dessus de la trémie. Pour broyer, s'assurer que le bouton d'arrêt d'urgence est bien désactivé (position levée)

A NOTER : Les branches sèches sont plus dures à broyer que les branches fraîchement coupées. La machine possède un régulateur automatique de broyage selon le volume et le diamètre des branches apportées dans la trémie. Il faut donc veiller à ne pas vouloir aller plus vite que le rythme de la machine au risque de l'abîmer.

**NE PAS TOUCHER le boîtier RCT Bleu ni le compteur d'heures**

**NE RIEN DEMONTER, NE PAS EFFECTUER DE REPARATIONS sur la machine**

**NE PAS LAVER le broyeur**

**N'INTRODUIRE AUCUN CORPS ETRANGER : cailloux, métaux, terre**

**LAISSER LE BROYEUR SE VIDER PENDANT QUELQUES MINUTES AVANT DE L'ETEINDRE**

## Equipements de protection

Une caisse d'accessoires contenant le manuel d'utilisation du broyeur, un antivol sur tête d'attelage, une paire de gants, une paire de lunettes de protection, un casque anti-bruit, un entonnoir à essence, est prêtée avec le broyeur.

## Lieu de rendez-vous et conditions de prêt

Les broyeurs sont stationnés à SYCLUM et dans des communes partenaires.

Ils sont à retirer à l'adresse, au jour et à l'heure convenus avec SYCLUM, avec un véhicule muni d'une boule d'attelage, votre attestation d'assurance (carte verte) garantissant que votre véhicule peut tracter un matériel de 500 kg, un chèque de caution de 1 000€ à l'ordre du trésor public. Une convention de prêt pré-remplie avec vos coordonnées et le nom de compagnie et le numéro de police de votre assurance responsabilité civile est à signer au retrait de la machine.

### **BVN45-2016 ou BVN45-2017 ou BVN45-2020**

Lieu de retrait/retour du broyeur : SYCLUM - 748, chemin de la déchèterie 38510 ARANDON-PASSINS

Réservable les lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi à 8h, pour deux jours continus maximum ou le week-end (du vendredi 8h au lundi suivant 8h)

#### **BVN45 CESSIEU**

Lieu de retrait/retour du broyeur : Bâtiment des services techniques de Cessieu – 11, place du champ de mars 38110 CESSIEU (devant la porte « services techniques », contourner le bâtiment par la droite pour accéder au point de retrait du broyeur)

Réservable les lundi, mercredi, vendredi à 8h, pour deux jours continus ou le week-end (du vendredi 8h au lundi suivant 8h)

#### **BVN45 PORCIEU**

Lieu de retrait/retour du broyeur : Bâtiment des services techniques de Porcieu-Amblagnieu– 135, rte d'Amblagnieu 38390 PORCIEU-AMBLAGNIEU

Réservable les lundi, mercredi, vendredi à 8h, pour deux jours continus ou le week-end (du vendredi 8h au lundi suivant 8h)

#### **BVN45 LES ABRETS**

Lieu de retrait/retour du broyeur : Bâtiment des services techniques des Abrets – 14 rue de la liberté 38490 LES ABRETS EN DAUPHINE

Réservable les lundi, mercredi, vendredi à 7h30, pour deux jours continus ou le week-end (du vendredi 7h30 au lundi suivant 7h30)

#### **BVN45 AOSTE**

Lieu de retrait/retour du broyeur : Bâtiment des services techniques de Aoste– Rue du quai 38490 AOSTE (face à Intermarché)

Réservable les lundi, mercredi, vendredi à 8h, pour deux jours continus ou le week-end (du vendredi 8h au lundi suivant 8h)

#### **BVN45 DOMESSIN**

Lieu de retrait/retour du broyeur : Bâtiment des services techniques de Domessin – Place de la salle des fêtes 73330 DOMESSIN

Réservable les lundi, mercredi, vendredi à 8h, pour deux jours continus ou le week-end (du vendredi 8h au lundi suivant 8h)

#### **BVN34 PONT DE BEAUVOISIN**

Lieu de retrait/retour du broyeur : Centre technique municipal de Pont de Beauvoisin Isère – 445 Rue Pré Saint Martin 38480 LE PONT DE BEAUVOISIN

Réservable les lundi, mercredi, vendredi à 8h, pour deux jours continus ou le week-end (du vendredi 8h au lundi suivant 8h)